

Положить столешницу (1) на ровную гладкую поверхность отверстиями вверх и вставить штоки эксцентриков в отверстия. Соединить боковины 2 и 3 конфирматами, как показано на схеме. Соединить боковины 2,3,4,5 со столешницей (1) и затянуть эксцентрики. Прикрепить подпятник гвоздями 1,6\*25 к боковинам 2,3,4,5. Полки (6) прикрутить конфирматами к боковинам 2,3,4,5.

