

Правила хранения и эксплуатации мебели.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° С и не выше +40° С при относительной влажности 60-65 %.

2. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой мягкой тканью.

3. Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Потом все поверхности и фурнитуру необходимо протереть сухой тканью.

4. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания ДСП и отклеивания кромок на боковых поверхностях.

5. При установке кухонной мебели у газовой плиты на расстоянии не менее 25 мм между боковыми поверхностями плиты и мебели следует использовать теплоизоляционные прокладки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя.

1. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца со дня продажи при соблюдении правил.

3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих, следует обратиться в магазин или на предприятие – изготовитель.

4. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны отклонения по сравнению с данной инструкцией.

5. При продаже мебели по представленным образцам, предприятие – изготовитель и магазин цвет и текстуру приобретаемых изделий в соответствии с образцом не гарантирует



Мебельная фабрика

Комод Фиеста



г. Пермь, ул. Писарева, 1а
тел: +7 (342) 274-61-52 274-19-68 274-65-45

www.fabrika-eko.ru



Порядок сборки комода

1. К деталям № 1 и № 2 крепим направляющие № 24 с помощью шурупов № 14, также крепим полкодержатели № 22
2. К детали № 4 крепим детали № 1 и № 2 с помощью конфирматов № 18
3. К деталям № 1 крепим деталь № 5 с помощью конфирматов № 18
4. На деталь № 3 крепим шток эксцентрика № 20
5. Скрепляем деталь № 3 с деталями № 1 и № 2 с помощью стяжки эксцентриковой № 20
6. Крепим заднюю стенку ДВПО № 11 к деталям № 1 № 3 и № 4 с помощью гвоздей № 19
7. Крепим задние стенки ДВПО № 12 прокладывая между ними планку соединительную № 25 к деталям № 3 №1 и № 4 с помощью гвоздей № 19
8. Скрепляем задние стенки ДВПО № 11 и № 12 с деталью № 2 с помощью крабов № 23 и шурупов № 14
9. На деталь № 6 крепим петли № 21 с помощью шурупов № 14, также крепим ручку № 16 с помощью шурупов
10. Устанавливаем деталь № 7 на полкодержатели № 22
11. Крепим деталь № 6 к детали № 1 с помощью шурупов № 14
12. Производим регулировку деталей № 6 с помощью винтов в петлях.

Порядок сборки ящика

13. К деталям № 10 крепим деталь № 9 с помощью конфирматов № 18
14. В деталь № 8 крепим шток эксцентрика № 20
15. Деталь № 8 скрепляем с деталями № 10 с помощью стяжки эксцентриковой № 20
16. Проверить равенство диагонали и прибить дно ящика ДВПО № 13 к деталям № 10 и № 9 с помощью гвоздей № 19
17. К полученной конструкции крепим направляющие № 24 с помощью шурупов № 14
18. К детали № 8 крепим ручку № 16 с помощью шурупов
19. Установить ящик на направляющие на боковинах.

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок	2	815x425
2	Середина	1	729x423
3	Верх	1	1000x450
4	Дно	1	948x425
5	Цоколь	1	948x70
6	Дверь	1	724x347
7	Полка	1	350x406
8	Фасад	4	178x574
9	Задняя стенка ящика	4	522x120
10	Боковая стенка ящика	8	400x120
11	ДВПО	1	755x370
12	ДВПО	2	755x300
13	ДВПО	4	554x405

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
14	Шуруп универсальный	74
15	Подпятник	5
16	Ручка мебельная	5
17	Заглушка конфирмата	6
18	Конфирмат	16
19	Гвоздь	30
20	Стяжка эксцентриковая	14
21	Петля 4-х шарнирная внутренняя	2
22	Полкодержатель	4
23	Краб	5
24	Направляющие 400 мм	4 компл.
25	Планка соединительная H-образная	1

