

1. Отмерить фартук по длине с учётом толщины стенок и конфигураций профиля.
2. Отрезать фартук по длине при помощи циркулярной пилы, либо электролобзика.
3. Соблюдать все правила и ограничения указанные в инструкции по монтажу фартука.
4. Снять защитную плёнку.

вырезать отверстия под блок розеток электролобзиком

эксплуатация фартука допустима, только с установленным плинтусом

угловой или F-образный профиль



завести верхний край фартука min на 10 мм за верхнюю часть гарнитура

обязательна установка торцевого профиля, желательно с применением герметика

установить нижний край фартука на столешницу

min расстояние 50 мм от края варочной поверхности электро/газовой плиты, либо от края вентиляционной решётки плиты/духового шкафа до края плитуса