

## Схема сборки ТВ тип 2

1. К деталям № 1,2,3 закрепить фланцы № 14 саморезами № 13 (3,5\*16).
2. В детали № 2,3 вставить пластмассовые втулки от стеклодержателя № 16 в отверстия 10 мм.
3. В детали № 4,5 вставить металлические полкодержатели № 15.
4. К правой боковине № 5 закрепить магнит саморезами № 13 (3,5\*16).
5. К деталям № 2,3 через отверстия 8 мм закрепить детали № 4,5 евровинтами №12.
6. К деталям № 2,3 через отверстия 8 мм закрепить детали № 6,7 евровинтами №12.
7. В получившуюся конструкцию закрепить трубы № 11. Закрепить деталь № 1 через отверстия 8 мм к деталям № 6,7 евровинтами №12.
8. К детали № 3 закрепить колёса № 10 саморезами № 13 (3,5\*16).
9. Прибить заднюю стенку ДВП.
10. В пластмассовые втулки в деталях № 2,3 установить металлические флажки, а в них стеклянную дверку № 8. **При установке стекла не перетягивать винты!!!**

**Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Столешница 800*400	1 шт.
2. Средняя полка 800*383	1 шт.
3. Нижняя полка 800*400	1 шт.
4. Левая боковина 400*335	1 шт.
5. Правая боковина 400*335	1 шт.
6. Левая стойка 530*170.	1шт.
7. Правая стойка 530*170.	1шт.
8. Стеклянная дверь	1 шт.
9. Стеклянная полка	1 шт.
10. Колесная опора	4 шт.
11. Труба хром	2 шт.
12. Евровинт	14 шт.
13. Саморез 3,5*16 мм	36 шт.
14. Фланцы	6 шт.
15. Полкодержатели металлические	4 шт.
16. Комплект стеклодержатель с магнитом	1 шт.
17. Заглушки	6 шт.
18. ДВП 450*414	1 шт.
19. Гвозди	20гр.
20. Ключ шестигранный	1шт.

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов. Изготовитель : ЗАО «Де-ПО 2000» г.Екатеринбург ул. Академика

Вонсовского 1а

т.(343) 267-88-14.