

Комод К-21. Схема сборки.

1. К боковинам комода №2,3 (960*405) и средней стойке №4 (405*184) прикрутите направляющие (400 мм) саморезами 3,5*16. К боковинам №2,3 прибейте пластмассовые опоры.
2. Боковины №2,3 соедините ребрами жесткости №5 (818*80) и цоколем №6 (818*100) евровинтом.
3. К столешнице №1 (818*405) евровинтом прикрепите среднюю стойку №4 и верхнюю планку №7 (818*100).
4. Боковины №2,3 соедините со столешницей №1 и верхней планкой №7, а среднюю стойку №4 с верхним ребром жесткости №5 евровинтом.
5. К получившемуся каркасу комода прибавим заднюю стенку ДВП (845*786) соблюдая равенство диагоналей каркаса.
6. Соберите каркасы ящиков с помощью передней и задней стоек ящика №8 (761*135) большие ящики, (344*135) малые ящики и боковых стоек ящика №9 (400*135), соединив их (стойки) евровинтом.
7. К нижней части каркаса ящика прибейте дно ДВПО (791*396) большие ящики, (374*396) малые ящики, соблюдая равенство диагоналей каркаса, затем к дну ящика прикрутите ответные планки направляющих (400 мм) саморезами 3,5*16 мм.
8. Прикрутите ручки к фасадам №10 (844*184 мм большой, 420*184 мм малый фасад), а фасады к передней стойке ящика, через отверстия саморезами 4*25 мм, соблюдая момент затяжки.
9. Вставьте ящики в каркас комода, при необходимости отрегулируйте зазоры между фасадами, ослабив саморезы 4*25, добившись необходимого результата, вновь затяните их.
10. Соберите откидной элемент, соединив элементы откидывания №11 (360*84) с боковинами комода №2,3 с помощью евростяжки, затем соединяем откидную полку №12 (815*280) с элементами откидывания, наживив евровинты, затягиваем в открытом состоянии, тем самым получаем горизонтальную поверхность столешницы и откидной полки.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация:

| | | |
|--|-------|----------|
| 1. Столешница (818*405) | 1 шт. | |
| 2. Левая боковина боковины комода (960*405) | | 1 шт. |
| 3. Правая боковина боковины комода (960*405) | | 1 шт. |
| 4. Средняя стойка (405*184) | | 1 шт. |
| 5. Ребра жесткости (818*80) | | 2 шт. |
| 6. Цоколь (818*100) | | 1 шт. |
| 7. Верхняя планка (818*100) | | 1 шт. |
| 8. Передняя и задняя стойки ящиков (761*135 большие) | | 6 шт. |
| 9. Передняя и задняя стойки ящиков (344*135 малые) | | 4 шт. |
| 10. Боковые стойки ящиков (400*135) | | 10шт. |
| 11. Фасад большой (844*184) | | 3 шт. |
| 12. Фасад малый (420*184) | | 2 шт. |
| 13. Элемент откидывания (360*84) | | 2 шт. |
| 14. Откидная полка (815*280) | | 1 шт. |
| 15. ДВП (845*786) | | 1 шт. |
| 16. ДВПО (791*396) | | 3 шт. |
| 17. ДВПО (374*396) | | 2 шт. |
| 18. Евровинт | | 40 шт. |
| 19. Ключ шестигранный | | 1 шт. |
| 20. Опора пластмассовая | | 4 шт. |
| 21. Евростяжка | | 2 шт. |
| 22. Саморезы 3,5*16 | | 40 шт. |
| 23. Саморезы 4*25 | | 26 шт. |
| 24. Гвозди | | 40 гр. |
| 25. Заглушка евровинта | | 18 шт. |
| 26. Направляющие 400 мм | | 5 компл. |
| 27. Ручка | | 8 шт. |

ВНИМАНИЕ!!!

Не оставляйте ребенка на комоде без присмотра!!!

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а,
Тел. 8 (343) 267-88-14.

