

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить полкодержатели (H) в отверстия на боковинах (1).
3. Закрепить планки петель (D,B) при помощи шурупов (G) на боковинах (1).
4. К дверям (8) прикрепить на центральной позиции петли (B) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
5. К дверям (2,8) прикрепить петли (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
6. К крышке (4) прикрепить выдвижную штангу (A) шурупами (G).
7. Вкрутить стержни эксцентров (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковинах (1), крышке (4) и основании (3).
8. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).
9. Вставить шайбы эксцентров (O) в глухие отверстия на боковинах (1) и горизонтах (6).
10. Закрепить горизонт (6) между боками (1), прижав стержни эксцентров шайбами (O) при помощи отвертки.
11. Собрать коробку, соединив сборное основание (3) с боковинами (1), затянув стержни эксцентров шайбами (O). Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).
12. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1) и затянуть стержни эксцентров шайбами (O).
13. Установить заглушки (P) в головки эксцентров (O).
14. Проверить диагонали и после этого прибить задние стенки (5,9) гвоздями (L).
15. Навесить на изделие двери (2,8).
16. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
17. Установить внутрь изделия полки (7), согласно заказа. *Полки комплектуются дополнительно!















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несопадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во
1. Боковина (в сборе)	2044x420	2 шт.
2. Дверь	627x547	1 шт.
3. Основание (в сборе)	654x429	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	730x468	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1425x612	1 шт.
6. Горизонт	584x404	1 шт.
7. Полка	581x339	1 шт.
7. Полка (дополнительный комплект)	581x339	3 шт. согласно заказа
8. Дверь	1408x547	1 шт.
9. Задняя стенка (ДВП)	645x612	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Штанга x320 выдвигная  1 шт	В) Петля вкладная  1 шт	С) Амортизатор  4 шт	Д) Петля вкладная с доводчиком  4 шт	Е) Ручка  2 шт
F) Шкант  8 шт	G) Шуруп 3,5x16  24 шт	H) Полкодержатель  4 шт. 16 шт. при дополнительном комплекте полок		К) Винт 4x20  4 шт
L) Гвозди  50 шт	М) ключ шестигранный  1 шт	N) Подпятник  4 шт	О) Эксцентрик  12 шт	P) Заглушка для эксцентрика  12 шт

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.