

N	наименование	размеры	шт
1.2	стойки шкафа	1900 430	2
	заглушка шкафа	1867 146	1
9	крышка шкафа	580 450	1
10.11	полки	547 430	2
	полка	545 400	1
19	крышка тумбы	1780 450	1
5,6,7,8	стойки тумбы	330 430	4
22	полка тумбы	571 380	1
	цоколь	571 70	4
21	задник	571 300	1
	плашки	514 200	2
	плашки	400 200	4
18	полка тв	1100 400	1
20	стойка	150 330	1
3.4	стойки надстройки	1554 330	2
12	крышка	350 350	1
13	полки	317 330	2
	съёмные полки	315 315	2
25.26	полки	300 250	6
17.24	стойки	268 250	4
14.15	полки навесной	1100 250	2
29	фасад	650 347	1
30	фасад	598 347	1
	бар	140 297	2
	фасады тумбы	590 297	3
	фасад шкафа	1867 427	1
23	задник	1400 330	1
16	задник	1100 400	1
		1860 286	2
		1575 345	1
		600 286	2
		544 405	2
ДВП	фасад	370 312	1
стекло	фасад	380 262	1

N1 100 шт. шурупы M16x3,5	N7 12 шт. пятя мебельная	N13 6 шт. заглушка самоклеющ
N2 100 шт. гвозди	N8 12 шт. полкодержатель	N14 14 шт. петля накладная
N3 8 шт. шайба	N9 1 шт. ключ конфирматный	N15 1 шт. штанга 400 мм.
N4 100 шт. конфирмат 7x50	N10 12 шт. саморез под ручку	N16 1 шт. газ лифт
N5 14 шт. эксцентрик быстрого монтажа (синий)	N11 8 шт. шуруп 19x3,5 (под стекло)	N17 1 шт. газ лифт обратный
N6 8 шт. стяжка эксцентрик метрическая (черная)	N12 50 шт. заглушка конфирмата	N18 2 шт. направляющие 350 мм.
	N19 3 шт. ручка 256 мм.	N20 3 шт. ручка 416 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОНАКО

Габаритные размеры: ш 2360 в 1900 г 450



**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

**Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.**

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей изделия и фурнитуры. Сборку производите на жесткой ровной поверхности, в качестве подложки можно использовать упаковочные листы гофрокартона. Вам понадобятся: крестовые и плоская отвертка, молоток. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющие, петли, мебельных пят и т.д.) Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением. В конце сборки установите по месту съёмные полки, на головки евроинтов и стяжек установите декоративные заглушки.

