

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Сборку кровати проводить только в соответствии с инструкцией!
Если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами
квалифицированных специалистов!

1) Положите боковые царги на ровную поверхность. Установите крепежные
уголки в отмеченные отверстия и зафиксируйте их при помощи саморезов
3,5 x 30



2) Соедините боковые и переднюю царги между собой при помощи само-
резов 3,5 x 30. При этом корректируя параллельность царг. Проверьте
правильность установки: внутреннее расстояние между царгами для
кроватьей со стальным местом "1400" – 1430 мм, для кроватьей "1600"
– 1630 мм.



3) При помощи крепежных уголков и саморезов 3,5 x 35 соединить боко-
вые царги и спинку кровати между собой. Проверьте правильность уста-
новки: внутреннее расстояние между царгами для кроватьей со стальным
местом "1400" – 1430 мм, для кроватьей "1600" – 1630 мм.



4) Зафиксируйте опоры на ортопедическом основании, при помощи болтов.
Болт М10 x 25 – для четырех опор по углам ортопедического основания,
болт М10 x 50 – для одной опоры по середине ортопедического основания.
Аккуратно, желательно вдавить установить ортопедическое основание в
"короб" кровати.