

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

440061, Россия, г. Пенза,
ул. Саранская, 1 А
телефон: (8412)20-22-62
e-mail: fores-mebel@mail.ru
www.fores-mebel.ru




отрезать и
приклеить

Кухонный модуль «Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 300/400"»

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ФОРЕС» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Кухонный модуль «Шкаф нижний с 2 ящиками ШН 2Я 300» 300x842x600 (ШxВxГ) «Шкаф нижний с 2 ящиками ШН 2Я 400» 400x842x600 (ШxВxГ)



440061, Россия, г. Пенза,
ул. Саранская, 1 А
телефон: (8412)20-22-62
e-mail: fores-mebel@mail.ru
www.fores-mebel.ru

Комплектовочная ведомость на детали КШН 2Я 300

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Боковина левая	700	458	1	1
	Боковина правая	700	458	1	2
	Крышка	300	458	1	3
	Планка	268	74	2	4
	Бок ящика	450	250	4	5
	Вязка ящика	210	250	2	6
	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	1	8
	Дно ящика (ЛДВП)	455	240	2	9
	Фурнитура				
Упаковка № 2	Фасад ящика	316	296	1	12
	Фасад ящика	390	296	1	13
	Фурнитура Фасада				
Упаковка № 3	Столешница	300	600	1	

Комплектовочная ведомость на детали КШН 2Я 400

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Боковина левая	700	458	1	1
	Боковина правая	700	458	1	2
	Крышка	400	458	1	3
	Планка	368	74	2	4
	Бок ящика	450	250	4	5
	Вязка ящика	310	250	2	6
	Задняя стенка (ЛДВП)	715	395	1	8
	Дно ящика (ЛДВП)	455	340	2	9
	Фурнитура				
Упаковка № 2	Фасад ящика	316	396	1	12
	Фасад ящика	390	396	1	13
	Фурнитура Фасада				
Упаковка № 3	Столешница	400	600	1	

монтаж направляющей

Шуруп 4x16

Проверка диагонали задней стенки

А=В

схема монтажа полкодержателя

Монтаж опоры

шуруп 4x16

Крепление столешницы

шуруп 4x30

монтаж еврвинта

Сборка ящика

- Соединить заднюю стенку ящика 7 с боковинами ящика 6 еврвинтами.
- Закрепить фасад ящика 12 или 13 используя эксцентриковые стяжки.
- Закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Закрепить направляющие к низу боковин ящика шурупами 4x16

Евровинт 16 шт	Заглушка еврвинта 12 шт	Ключ для еврвинта 1 шт	Заглушка эксцентрика 8 шт	Шуруп 3,5x16 40 шт	Стяжка межсекционная 2 шт
Шуруп 4x30 4 шт	Гвоздь 46 шт	Опора ОРС01К 2 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Направляющие 450 мм 2 к-т	Стяжка эксцентриковая + заглушка 8 к-т