

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

440061, Россия, г. Пенза,
ул. Саранская, 1 А
телефон: (8412)20-22-62
e-mail: fores-mebel@mail.ru
www.fores-mebel.ru



отрезать и
приклеить

Кухонный модуль «Шкаф нижний духовой ШНД 600 / 450»

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ФОРЕС»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Кухонный модуль

«Шкаф нижний духовой ШНД 600»

600x842x600 (ШхВхГ)

«Шкаф нижний духовой ШНД 450»

450x842x600 (ШхВхГ)



форес
мебельная компания



440061, Россия, г. Пенза,
ул. Саранская, 1 А
телефон: (8412)20-22-62
e-mail: fores-mebel@mail.ru
www.fores-mebel.ru

Комплектовочная ведомость на детали КШНД 600

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Боковина левая	700	458	1	8
	Боковина правая	700	458	1	8a
	Крышка	600	458	1	7
	Боковина ящика	453	60	2	4
	Вязка ящика передняя	512	60	1	9
	Вязка ящика задняя	512	60	1	9a
	Вязка	568	458	1	3
	Дно ящика (ЛДВП)	540	445	1	1
Упаковка № 2	Фасад ящика	110	596	1	13
	Фурнитура Фасада				
Упаковка № 3	Столешница	600	600	1	2

Комплектовочная ведомость на детали КШНД 450

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Боковина левая	700	458	1	8
	Боковина правая	700	458	1	8a
	Крышка	450	458	1	7
	Боковина ящика	453	60	2	4
	Вязка ящика передняя	362	60	1	9
	Вязка ящика задняя	362	60	1	9a
	Вязка	418	458	1	3
	Дно ящика (ЛДВП)	390	445	1	1
Упаковка № 2	Фасад ящика	110	446	1	13
	Фурнитура Фасада				
Упаковка № 3	Столешница	450	600	1	2



Евровинт 12 шт	Заглушка еврвинта 8 шт	Ключ для еврвинта 1 шт	Уголок 20x20 4 шт	Шуруп 3,5x16 36 шт	Ручка 1 шт
Шуруп 4x25 2 шт	Гвоздь 10 шт	Опора OPC01K 2 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Направляющие 450 мм 1 к-т	Шуруп для ручки 3,5x30 2 шт

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.