



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1) Прикрутите Опоры к столу винтами с шайбами не более чем на половину резьбы. Далее затяните все винты.



2) Приклейте войлочные подпятники к опорам во избежание повреждения напольного покрытия, либо вкрутите регулируемые опоры если стол качается в месте установки.



# Инструкция по сборке и эксплуатации стола Гермес.

*Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании!*

Прежде чем приступить к сборке стола – осмотрите его на предмет видимых повреждений. В случае выявления каких-либо недостатков их необходимо сфотографировать и направить подробную информацию продавцу, включая фото этикеток и состояния упаковки.

Проверьте комплектность – стол упакован в две коробки: коробка со столешницей и коробка с опорами и фурнитурой.

## Правила эксплуатации столов Гермес.

1. При перемещении стола обязательно поднимайте его над поверхностью, во избежание повреждения напольного покрытия.
2. Запрещается садиться на стол, вставать ногами на стол! Максимальная нагрузка на стол 30 кг.
3. Нельзя прикручивать мясорубки и другие подобные предметы, которые могут привести к повреждению столешницы.
4. Во избежание появления царапин на поверхности столешницы, рекомендуется использовать подставки под посуду и приборы.
5. Запрещается отчищать засохшие пятна на столешнице острыми предметами, абразивными материалами и губками с металлическим покрытием.
6. Не допускайте прямого попадания воды, водяного пара на торцы столешницы (особое внимание уделяется зоне стыка плоскости столешницы с кромкой). Любые пролитые жидкости необходимо сразу насухо вытереть, в том числе проверив нижнюю поверхность и внутренности стола на предмет затекания влаги.
7. Столы должны храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью от 45 до 70% и температурой в пределах от +10 до +40 градусов Цельсия
8. На поверхность стола не следует ставить горячие предметы (температурой выше 80 градусов Цельсия).
9. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
10. В мебели имеющей крепление болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать (подтягивать) их.
11. Мебель, транспортировавшуюся в условиях отрицательных температур, при вносе в помещение следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью, как снаружи, так и внутри, во избежание повреждения мебели конденсатом.
12. Запрещается использовать стол не по прямому назначению!

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Срок службы 5 лет.

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственности за целостность, сохранение внешнего вида и продление срока службы столов!!!

ООО «ГЛАВСТОЛТОРГ»

Россия, 620030, г. Екатеринбург, ул. Климовская, 23