


# обложка 1



# обложка 2



## вариант 1



## вариант 2



### Инструкция по сборке

- Установите опору «1» на ровную, твёрдую поверхность.
- Установите стойку «2» в крепежное гнездо опоры «1».
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и зафиксируйте детали с помощью болтов «6», шайбы «8» и плотно затяните их гайками «7».
- Установите пружину «3» в кольцо на стойке «2».
- Поднимите и подвесьте корзину «4», используя цепочку и пружину «3».
- Вложите внутрь корзины «4» подушку «5».

Также корзину можно подвесить за прочный трос или канат на балки, надёжные перекладыни, крупные ветви деревьев или заранее подготовленные конструкции. Высоту подвеса корзины можно регулировать, переставляя звенья цепочки.

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДУШКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД 600.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА СТОЙКИ - 120КГ.  
ПОДВЕСНОЕ КРЕСЛО НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОВНОЙ, ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.  
ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ КРЕСЛА ЗАПРЕЩЕНО СИЛЬНОЕ РАСКАЧИВАНИЕ.

**КРЕСЛО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.  
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!**