#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки изделий рекомендуем

воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание повреждений поверхности мебели, рекомендуется проводить сборку на ровной поверхности, покрытой мягким подстилочным материалом. Перед началом сборки необходимо разложить детали из всех упаковок, проверить их соответствие по комплектовочной ведомости, и прикрепить фурнитуру, после чего приступить к сборке изделия. При сборке и установке крупногабаритных изделий желательно присутствие двух человек. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия и внешний вид без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТа 19917-2014, ГОСТа 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не более 30 мес. с даты её изготовления. Срок службы 10 лет.
- Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на качество изделия
  и изменение конструкции.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав информацию с этикетки изделия и дату продажи.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения надлежащего внешнего вида и эксплуатационных свойств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65...85%.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не следует размещать мебель вблизи отопительных приборов, холодных и сырых стен.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, в связи с чем необходимо периодически производить её подтяжку и регулировку.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные фасады, полки и зеркала необходимо помнить, что их эксплуатация сопряжена с риском получения травм. При появления трещин в стекле, стеклостворке или зеркале, небходимо немедленно заменить стеклоизделие.
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Поверхность мебели и лицевую фурнитуру рекомендуется чистить влажной тканью или замшей с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Не использовать для чистки любые растворители, а так же средства, содержащие абразивные материалы.

#### СХЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ФАСАЛА.




Рис.

Если фасад накланён вправо или влево относительно боковины, необходимо выправить наклон фасада регулировочным винтом (рис.1)



Рис. 2 Если фасад необходимо отрегулировать по высоте, необходимо ослабить винты ответной планки (рис.2) и сдвинуть фасад, а затем винты

затянуть.



Рис. 3
Если верхняя или верхняя часть фасада отстаёт от корпуса, необходимо ослабить регулировочный винт (рис.3) и сдвинуть фасад, а затем затянуть винт.

# Инструкция по сборке и эксплуатации мебели





Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

# Письменно-компьютерный стол ПКС-8 Пенал



Габаритные размеры изделия, III х В х Г: 360 х 1852 х 384 мм

#### ООО "Памир"

Россия, 440015, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, корп. 1 Отдел продаж: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83 E-mail: pamirmebel@mail.ru Отдел сервиса: +7 (8412) 29-00-88 E-mail отдела сервиса: pamir.otk@mail.ru

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте:

www.pamirmebel.ru

## Набор корпусной мебели. Письменно-компьютерный стол ПКС-8. Пенал. Комплектовочная ведомость на детали:

| Наименование детали | Размер детали, мм | Кол-во, шт | № по схеме |
|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Боковина            | 1800 x 364        | 2          | 1.1, 1.2   |
| Крыша               | 360 x 384         | 2          | 2          |
| Полка               | 328 x 364         | 4          | 3          |
| Вязка               | 328 x 364         | 1          | 4          |
| Фасад               | 726 x 356         | 1          | 5          |
| ДВП (задняя стенка) | 1092 x 357        | 1          | 6          |
| ДВП (задняя стенка) | 736 x 357         | 1          | 7          |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |
|                     |                   |            |            |


#### Комплектовочная ведомость на фурнитуру:

| Наименование         | Схема  | Кол-во, шт | Наименование         | Схема  | Кол-во |
|----------------------|--|------------|----------------------|--|--------|
| Еврошуруп 7 х 50 мм  | 1  | 12         | Шуруп 4 х 16 мм      | 4  | 24     |
| Ключ                 | Come of the come o | 1          | Заглушка еврошурупа  |  | 8      |
| Петля накладная      | **   | 2          | Соединительная шайба | 0  | 5      |
| Гвоздь 2 х 20 мм     | Secretary  | 50         | Полкодержатель       | The same of the sa | 16     |
| Ручка С-17           |  | 1          | Опора 20 мм          | 0  | 4      |
| Межсекционная стяжка | Barrie B   | 1          |                      |  |        |

### Порядок сборки изделия:

- 1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
- 2. К нижней крыше (2) крепим опору 20 мм при помощи шурупов 4 х 16 мм.
- 3. К крышам (2) крепим боковины (1.1) и (1.2) при помощи еврошурупов 7 х 50 мм.
- 4. Устанавливаем вязку (4) еврошурупами 7 х 50 мм.
- 5. Укладываем собранный каркас пенала лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали изделия, и прибиваем ДВП (6) и (7) с помощью гвоздей  $2 \times 20$  мм.
- 6. Устанавливаем пенал на место его расположения в комнате.
- 7. Устанавливаем петли на фасад (5). Навешиваем и регулируем фасад, крепим ручку.
- 8. Устанавливаем полки (3) в корпус пенала на полкодержатели из комплекта фурнитуры.
- 9. Технологические отверстия еврошурупов закрываем заглушками.
- 10. При установке пенала с другими модулями "ПКС-8" (стеллаж, стол угловой) необходимо соединить их между собой межсекционной стяжкой, предварительно просверлив сквозное отверстие в скрепляемых деталях d 5 мм.

### Взрыв-схема письменно-компьютерного стола ПКС-8 (Пенал):





Этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить)

Набор корпусной мебели. Письменно-компьютерный стол ПКС-8. Пенал.





Дата изготовления: 7 декабря 2021 г.

Срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев.

Материал изделия: ЛДСП

ООО "Памир"
440015, Россия, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 65, к. 1
Тел.: +7 (8412) 29-22-88; 30-58-83
E-mail: pamirmebel@mail.ru

Соответствует ГОСТ 16371-2014 Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 900 ТР ТС 025/2012

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ93.В.07630